

MaxiCut® Ultra™ 44-5745E

Informace pro uživatele



Použití

Pracovní rukavice odolné vůči proříznutí pro ochranu Assured Protection™ v suchém prostředí.

Hodnoty výkonu jsou uvedeny v tabulce.

Tento produkt má antistatické vlastnosti. Vezměte prosím na vědomí varování.

Seznam typů a výkonnostní hodnoty



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018: **4X43E**



EN 16350:2014: **Vertikální odpor $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$.**



ANSI/ISEA 105 (2016): **A5**



1935/2004/ES (styk s potravinami v rámci EU): **Vyhovující**



FDA, oddíl 177.2600 (styk s potravinami v rámci USA): **FDA, oddíl 177.2600 (styk s potravinami v rámci USA)**

Výkonnostní hodnoty se vztahují k ploše dlaně rukavice.

Certified sizes

Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)

Prohlášení



Kategorie II dle ČSN EN
střední riziko

EU Prohlášení o shodě

Společnost ATG® tímto prohlašuje, že tento typ OOP je v souladu s odpovídajícími harmonizačními právními předpisy Unie: nařízením (EU) 2016/425 a odpovídajícími harmonizovanými normami (EN).

↓ [Stáhnout](#)



Kategorie II dle ČSN EN
střední riziko

UKCA Declaration of conformity

ATG®, hereby declares, that this PPE Type is in conformity with the Personal Protective Equipment Regulations (Regulation 2016/425 and the Personal Protective Equipment (Enforcement) Regulations 2018: Great Britain).

↓ [Stáhnout](#)



Prohlášení o shodě výrobku pro kontakt s potravinami

↓ [Stáhnout](#)



Varování

Nechrání před propíchnutím ostrými předměty, jako jsou například jehly nebo střepiny.

Tento produkt je odolný proti opotřebení a neopotřebí se při používání rotačních strojních zařízení nebo v místech s rizikem zachycení do strojních součástí.

Tyto rukavice mohou mít za následek omezení pohyblivosti ruky.

Nepoužívejte tento výrobek na ochranu před pilovitým ostřím nebo čepelemi nebo otevřenému ohni.

Nechrání před kapalinami ani chemikáliemi.

Před použitím zkontrolujte, zda výrobek nemá vady nebo nedostatky, a nepoužívejte poškozené, silně znečištěné, opotřebované nebo špinavé rukavice (také na vnitřní straně; jakoukoli látkou). Mohlo by to vést k podráždění a/nebo infekci kůže a způsobení dermatitidy. V takovém případě vyhledejte lékařskou pomoc u firemního lékaře nebo se poraďte s dermatologem.

VAROVÁNÍ: (A) Osoba nosící elektrostaticky rozptylující ochranné rukavice musí být řádně uzemněna. (B). nošením vhodné obuvi; Oděvy a obuv v kombinaci s tímto předmětem OOP je třeba vybírat s ohledem na elektrostatická rizika.

VAROVÁNÍ: Elektrostaticky vodivé ochranné rukavice se nesmí vybalovat, otevírat, nastavovat nebo sundávat v hořlavém nebo výbušném prostředí nebo při manipulaci s hořlavými nebo výbušnými látkami.

VAROVÁNÍ: Elektrostatické vlastnosti ochranných rukavic mohou být nepříznivě ovlivněny stárnutím, opotřebením, kontaminací a poškozením a nemusí být vhodné pro použití v okysličených, hořlavých atmosférách vyžadujících další hodnocení.

Nasazování

Před nasazením rukavic si umyjte a dobře osušte ruce.

Ujistěte se, že výrobek dobře sedí.

Sundávání

When removing your gloves, place the fingertips into the palm of the other glove.

Vytáhněte rukavici, dokud se téměř nesundá. Opakujte na druhou stranu. S oběma rukavicemi téměř sundanými protřepejte oběma rukama, abyste si rukavice úplně sundali.

Po použití výrobek důkladně očistěte suchým hadříkem, abyste odstranili veškeré nečistoty.

Pokud je nutné výrobek znovu nosit, skladujte jej tak, aby vnitřní podšívka podpěry mohla snadno vyschnout.

Tento výrobek lze prát dle pokynů pro péči.

Pokyny pro péči

Skladování / Čištění

Výrobek skladujte v původním obalu na chladném a suchém místě.

Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření, tepla, plamene a zdrojů ozónu.

Výrobek lze prát při teplotě 40°C/104°F s běžným pracím prostředkem (3 cykly). Schnutí na vzduchu.

Životnost výrobku při používání je založena na opotřebením a oděru.

Tento výrobek lze používat do data použitelnosti uvedeného na razítku výrobku.

Likvidace / Odpad

Použité produkty mohou být kontaminovány infekčními nebo nebezpečnými látkami.

Likvidujte v souladu s předpisy místního úřadu/obce, skládajte nebo spalujte za kontrolovaných podmínek.

Vysvětlení symbolů



EN ISO 21420: Obecné požadavky

Obecné požadavky

(kategorie nebezpečí, velikost, označení, popis atd.)

Informace poskytnuté výrobcem v oznámení pro uživatele.



EN 388:2016 + A1:2018

Mechanická nebezpečí

- A: Odolnost proti otěru – počet otěrů (stupeň 0–4)
- B: Odolnost proti proříznutí břitem – „Coupe Test“ – index (stupeň 0–5)
- C: Odolnost proti roztržení – N (stupeň 0–4)
- D: Odolnost proti propíchnutí – N (stupeň 0–4)
- E: Odolnost TDM proti proříznutí podle normy ISO 13997 – N (stupeň A–F)*
- F: Ochrana proti nárazu podle normy EN 13594:2015 – A/N (P = Ano)

** Výsledky testu „coupe test“ jsou pouze informativní, zatímco TDM test odolnosti proti proříznutí (ISO 13997) je referenční výsledek účinnosti.*



EN 16350:2014

Ochranné rukavice – elektrostatické vlastnosti (Dlaň)

Zkušební podmínky:

- Teplota vzduchu 23 °C ±1 °C
- Vlhkost 25 % ±5 %
- Testovací plocha: 100 cm²
- Zkušební napětí: 100V

Výsledek zkoušky:

- Vertikální odpor: $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$.



ANSI/ISEA 105 (2016)

Cut resistance is benchmarked via ASTM F2992/2992M-15.



1935/2004/ES (styk s potravinami v rámci EU)

Znak ukazuje vhodnost pro přímý nebo nepřímý kontakt s potravinami.



FDA, oddíl 177.2600 (styk s potravinami v rámci USA)

Znak ukazuje vhodnost pro přímý nebo nepřímý kontakt s potravinami.



Datum výroby

MM/RRRR (měsíc/rok)



Datum expirace

MM/RRRR (měsíc/rok)

Vyšší hodnoty představují vyšší ochranu/odolnost. Pokud je jako úroveň účinnosti uvedeno „X“, test není použitelný, nebo nebyl proveden.

Odolnost proti propíchnutí se nevztahuje na propíchování ostrými hroty nebo jehlami.

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited

Ano

REACH compliant

Ano

Sanitized®

Ano

OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI

Certifikováno

Omyvatelné

40°C/104°F



Složky / Alergie

Některé produkty mohou obsahovat složky, o kterých je známo, že mohou způsobit alergie u citlivých osob, u kterých se mohou vyvinout dráždivé a/nebo alergické kontaktní reakce.

Kontakt s pokožkou: pokud dojde k alergenní reakci, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Kontakt s očima: důkladně vypláchněte proudem vody o nízkém tlaku. Při jakýchkoli dlouhodobých potížích okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Záruka / omezení škod

ATG® zaručuje, že tento produkt bude v souladu se standardními specifikacemi ATG® k datu dodání autorizovaným distributorům.

S výjimkou rozsahu zakázaného zákonem je tato záruka v souladu se všemi zárukami, včetně jakékoli záruky vhodnosti pro určitý účel; Odpovědnost ATG® je omezena na kupní cenu příslušného produktu.

Má se za to, že kupující a uživatelé tohoto produktu přijali podmínky tohoto omezení záruky, které se nesmí měnit žádnou ústní nebo písemnou dohodou.

Pro více informací o výběru produktů, použití a výkonech kontaktujte ATG® nebo dodavatele těchto produktů.